

FDV

Rømningstige

Rømningstige:

Bruk:

- Minst en gang i året og ellers ved behov, skal produktet prøves i henhold til bruksbetingelsene og driftsforholdene, på feilfri tilstand og sikker funksjon av beboer DVS Der det er splint skal denne dras ut, stige skal løses uten unødig stor kraftanvendelse og rømning ved bruk at stigen anbefales utprøvd.
- Produktet skal kun brukes, hvis alle beskyttelsesinnretninger er tilstede og i funksjonsdyktig tilstand.

Rengjøring og pleie:

- Forurensninger skal fjernes med egnede, materialskånsomme substanser.
- Syre og lut, som kan angripe overflatene, skal ikke brukes.
- Skadde overflater skal behandles med korrosjonshemmende midler.
- Bevegelige lederkomponenter og hengsler skal smøres med egnet smøremiddel.

Reparasjon:

- Skadde komponenter skal skiftes ut gjennom originale reservedeler. Sjekk stige for avdekking av leverandør/type. Trysilhus kan veilede i hvilken type som er montert dersom det blir fremlagt et bilde av aktuell stige ved forespørsel

Benyttede leverandører:

- Gunzburger (stige m/ryggbøyle)
- Eurostige (Stigelist)
- FALK Redningstige (Stigelist)
- Modum org. Bøylestige (Stige m/ryggbøyle)
- Weland (Stige m/ryggbøyle)