

FDV

Rømningsluke

Rømningsluke:

Bruk:

- Minst en gang i året og ellers ved behov, skal produktet prøves i henhold til bruksbetingelsene og driftsforholdene, på feilfri tilstand og sikker funksjon av beboer
- Beskrivelse av bruk:
 - Dør i knevegg åpnes – denne kontrolleres mot FDV fra leverandør.
 - Kontroller innfestningen til wire i luke og reisverket til kneveggen
 - Kontroller at wire er fri for knekk eller andre svekkelser
 - Kontroller festepunktet for wire når stigen står i åpen posisjon – Kroken skal sitte fast og være uten deformasjoner som medfører at wire kan glippe når luken blir satt i åpen stilling
 - Kontroller så håndtak og hengsler på luke, innfestning og kontroll mot korrosjon
 - Test så lukens funksjon
 - Dra ut splint i stigen, stige skal løses uten unødig stor kraftanvendelse, og rømning ved bruk at stigen anbefales utprøvd.
- Produktet skal kun brukes, hvis alle beskyttelsesinnretninger er tilstede og i funksjonsdyktig tilstand.

Rengjøring og pleie:

- Forurensninger skal fjernes med egnede, materialskånsomme substanser.
- Syre og lut, som kan angripe overflatene, skal ikke brukes.
- Skadde overflater skal behandles med korrosjonshemmende midler.
- Bevegelige deler som hengsler og trinser skal smøres med egnet smøremiddel.

Reparasjon:

- Skadde komponenter skal skiftes ut gjennom originale reservedeler. Sjekk stige for avdekking av leverandør/type. Trysilhus kan veilede i hvilken type som er montert dersom det blir fremlagt et bilde av aktuell stige ved forespørsel

Benyttede leverandører:

- Eurostige (Stigelist)
- FALK Redningstige (Stigelist)

Pocket dør (dør i knevegg):

- Se egen FDV for Pocket dør